MOTION ISTRUZIONI MOTORE CM-20 MOTION Wi-Fi Bridge





Il ponte **Wi-Fi MOTION** è il cuore della tua rete per tende automatizzate a casa. Il ponte consente infinite possibilità di azionare le tende con l'app MOTION. Le connessioni cloud con le principali applicazioni per la casa intelligente consentono il controllo vocale e una varietà di opzioni di automazione intelligente.

Massima tenda	Scene	Timer	Frequenza	Gamma Radio	Alimentazione elettrica	Lunghezza	Altezza	Certificazioni
30	20	20	433 MHz 2.4 GHz	30 m	Micro USB DC 5V 1A	100 mm ø	25 mm	୧୧୮େ

All'interno della confezione quello che troverai





Micro-USB cable 75cm



Per le ultime informazioni e i manuali aggiornati, visitare rtube.nl/cm-20



FCC Manual I FCC ID: ZY4CM20 Informazioni sulle normative 1 Informazioni FCC per l'utente

Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente e deve essere utilizzato solo con antenne omologate. Qualsiasi cambiamento o modifica del prodotto invaliderà tutto certificazioni e approvazioni normative applicabili.

2 Avvisi sulle emissioni elettroniche FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose 2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

3 Dichiarazione FCC sulle interferenze in radiofrequenza

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per una classe B dispositivo digitale, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura è in funzione in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radio-energia di frequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, in tal caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza che separa l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Sicurezza

Attenzione: Informazioni per la sicurezza. Segui tutte le istruzioni, perché una installazione sbagliata può causare degli infortuni.

- Non lasciare giocare i bambini con la tenda o il telecomando
- Fai attenzione che la tenda si possa muovere liberamente e che non sia ostacolata da oggeti.
- Non colorare il dispositivo.
- Mantieni il telecomando asciutto.
- Non fare cadere o urtare il telecomando; un utilizzo brusco può rompere i circuiti interni del telecomando.

Pulizia

Segui le regole generali per una puliziaesterna del dispositivo e dei suoi componenti:

- Utilizza un panno soffice pulito e asciutto. Evita di fare entrare polvere durante l'apertura.
- Non usare spray, solventi o abrasivi.

Supporto

Non riparare il dispositivo. Non tentare di aprire il dispositivo o smontarlo. Il rischio è di un corto circuito e di perdere il periodo di garanzia.

Garanzia

Segui le istruzioni del manuale. Se il prodotto non funziona, contatta l'azienda per istruzioni sui servizi a garanzia.



Scarica l'app e crea un account

Il ponte Wi-Fi MOTION deve essere configurato con l'app MOTION Blinds prima dell'installazione a parete o a soffitto. Scarica l'app MOTION Blinds dall'App Store o da Google Play con il tuo smartphone o tablet. Apri l'app MOTION e crea un account.





App Store Scarica la MOTION Blinds app rtube.nl/red981





Google Play Scarica la MOTION Blinds app rtube.nl/red982



2 Potenzia il ponte



LED	Colore	Stato
Destra	Rosso fisso	Il ponte è acceso
Centro	Viola lampeggiante	Modalità di connessione a ponte
Centro	Rosso lampeggiante	Non connesso con la Wi-Fi
Centro	Giallo fisso	Connesso con la Wi-Fi, non connesso con MOTION cloud
Centro	Blu fisso	Connesso con la Wi-Fi Connesso con MOTION cloud
Sinistra	Viola lampeggiante	Accoppiamneto cieco con
		il ponte
Sinistra Centro	Verde lampeggiante Blu fisso	Aggiornamento del firmware del ponte

2. POTENZIA IL PONTE



È necessaria una connessione Internet attiva per aggiungere il ponte MOTION alla rete Wi-Fi domestica. Scegli una posizione per il ponte MOTION nella tua casa. Collega il tuo smartphone o tablet alla rete Wi-Fi domestica per verificare la potenza del segnale Wi-Fi in questa posizione. Per evitare interferenze, assicurati che il bridge MOTION si trovi ad almeno un metro di distanza da qualsiasi altro dispositivo Wi-Fi, incluso il router.



Video MOTION app: come funziona rtube.nl/red1074



3G/4G	×
	×
(((×
(((\checkmark
(((\checkmark

	MOTION	:
T Help		
Setting		
MyHouse 4 Rooms		

Scegli "Modifica" in alto a destra dello schermo e apri "Impostazioni".

	Settin	g
	Settings	
Perso	nal Setup	>
noiteor	Settings	
Ş	MyHouse	>
	Add Loca	tion
ther Se	ttings	
Versi	on	1.0.0.09121
Abou	MOTION	>
Failur	e Report	>



Fai clic sulla tua posizione (MyHouse) per aggiungere il bridge MOTION a questa posizione.

L'app MOTION Blinds consente di creare 5 diverse posizioni. È possibile aggiungere fino a 3 ponti per posizione.

~	Locatio	on Setup
	ocation Settings	
	Name	MyHouse
	Location	
	Picture	
	Picture	
	Bridge Settings	
	Add	Bridge
	- Drami li	laaiunai Di

3.3

Premi 'Aggiungi Ponte' e segui la procedura guidata dell' installazione per impostare il ponte.

3. CONNETTI IL PONTE A UNA RETE WI-FI



Assicurati che il bponte MOTION sia acceso. Apri le impostazioni Wi-Fi del tuo dispositivo mobile e connettiti alla rete Wi-Fi con cui vuoi connettere il ponte MOTION.

	Add New Bridge	Next
Make s want to Please	ine the 'Current Wi-FI' is the network yo connect your bridge with, sote : the password is case sensitive I	u
((-	Your Wi-Fi network	
Passwo		
Ente	r The password	

e inserisci la password

della rete Wi-Fi.

3.5





Tieni premuto il pulsante "Imposta" sul ponte MOTION fino a quando il LED sulla parte superiore del ponte inizia a lampeggiare in viola. Vai all'app e premi "Connetti". Ora il bridge crea una rete Wi-Fi MOTION.

3. CONNETTI IL PONTE A UNA RETE WI-FI

Wi-Fi	
 Your Wi-Fi network 	ê ≑ ()
CHOOSE A NETWORK	
MOTION_XXXX	÷ (j)
Other	
X will be a unique 4-digit o	cde





Mantieni l'app MOTION Blinds in esecuzione in background, mentre apri l e impostazioni Wi-Fi del tuo dispositivo mobile.

|--|

Scegli la rete MOTION_XXXX per connetterti con il bridge. Torna all'app MOTION Blinds per completare l'installazione guidata. 3.9

Il bridge si connette automaticamente alla tua rete Wi-Fi. Il LED centrale sul ponte diventa prima giallo e poi blu. Ora il bridge è connesso alla tua rete Wi-Fi e al cloud MOTION.

3. CONNETTI IL PONTE A UNA RETE WI-FI

MOTION	
MyHouse 0 Room	

Torna alla schermata iniziale nell'app e apri la tua posizione.

←	MyH	ouse	:
Room	Blind	Scene	Timer
			(+



Passa a "Blind" e premi il pulsante "+" per aggiungere una nuova tenda. (Assicurati che la tua tenda abbia programmato una posizione superiore e una inferiore. Se la tua tenda non ha posizioni finali, programmala prima.)

Cho	ose Picture			
	Roller Blind	Heney Comb	Baman Blind	
	Venetian Blind	Top-Cown Buttern-Up	Dsuble Roller	



Scegli il tipo di tenda e segui la procedura guidata di installazione.

4. AGGIUNGI UNA TENDA



Prima di aggiungere una tenda al ponte MOTION, le posizioni finali della tenda devono essere programmate con un telecomando.



4.4 Premere brevemente il pulsante del programma sulla tenda. (Consultare il manuale del motore per vedere dove si trova il pulsante del programma.) La tenda inizierà a muoversi, indicando che la modalità di programmazione è attivata. Premi il pulsante "accoppia" per collegare la tenda al tuo ponte.

5 Controllo Rullo/Honeycomb/Pacchetto



5. CONTROLLO RULLO/HONEYCOMB/PACCHETTO

6 Controllo doppio tenda a rullo



Bottone controllo alto/basso



7. BOTTONE CONTROLLO ALTO/BASSO

8 Controllo veneziana



8. CONTROLLO VENEZIANA

9 Crea una stanza



Aggiungi le tende a una stanza per controllare le singole tende o tutte in una stanza contemporaneamente. Clicca brevemente su una stanza per vedere/controllare tutte le tende in questa stanza



9. CREA UNA STANZA



D È possibile creare scene per spostare le tende in posizioni preimpostate.



10. CREA UNA SCENA



1 timer possono essere creati per automatizzare tende e scene per far sembrare la casa abitata.



11. CREA UN TIMER



Il ponte MOTION consente di collegare senza soluzione di continuità le tende motorizzate alle applicazioni A smart home. Scansiona il codice QR qui sotto per scoprire le connessioni a terze parti.



Scopri le connessioni di terze parti blinds rtube.nl/red1062



Problema	Causa	Soluzione
La tenda non risponde	La batteria del motore è scarica	Carica il motore. Consulta il manuale del tuo motore
	Interferenze radio / schermatura	Assicurarsi che il ponte/antenna del motore sia lontano da oggetti metallici
	La distanza dal ponte al motore è troppo lunga	Sposta il ponte più vicino alla tenda
	Il ponte è spento	Alimenta il ponte
Non puoi accoppiare il tuo ponte	Password non corretta	Avvia di nuovo la procedura guidata di configurazione e utilizza la password corretta. La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole
	Il router non fornisce un indirizzo IP al ponte	Tenere premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi. L'indicatore LED centrale sarà ROSSO. Riprova ad aggiungere il ponte

13. DOMANDE FREQUENTI

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata in un archivio sistema, o trasmessi, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatrice, registrazione, digitale o altro senza il permesso scritto dell'editore. Sebbene questo manuale sia stato composto con la massima cura, Plastind's non accetta nessuna responsabilità per danni dovuti ad errori e/o mancanze di questo manuale Plastind's si riserva il diritto di rivedere il manuale e di rivedere e/o cambiare il suo contenuto in qualsiasi momento, senza obbligo di notifica a qualsiasi persona o entità di tali revisioni o modifiche.