


CONFIGURAZIONI TENDE ALLA VENEZIANA MOTORIZZATE 15 / 25 mm

Presenza di corrente

Motore elettronico



Telecomando



APP Telefono
via Bluetooth *

* La connessione
Bluetooth è attiva
dentro casa per
20/30 metri



Wifi hub Motion




APP Telefono
via Wifi *

* La connessione Wifi
attiva anche fuori casa
con Scenari



Google Home




Alexa

Tenda con motore elettrico o meccanico con ricevitore comandata da: Telecomando, APP, Wifi hub Motion, Google Home, Alexa.

Motore elettronico

Batteria al litio




Telecomando



APP Telefono
via Bluetooth *

* La connessione
Bluetooth è attiva
dentro casa per
20/30 metri



Wifi hub Motion




APP Telefono
via Wifi *

* La connessione Wifi
attiva anche fuori casa
con Scenari



Google Home




Alexa

Tenda con motore elettronico "Wireless", senza cavi. La tenda non necessita di collegamenti elettrici perchè il motore viene alimentato da una batteria al litio, inserita all'interno del profilo superiore. Viene comandata da: Telecomando, APP, Wifi hub Motion, Google Home, Alexa.


230 V/50Hz

Motore

Fine corsa meccanico



Interruttore / Domotica



Interruttore



Domotica

Tenda con motore meccanico e ricevitore comandata da: Interruttore o Domotica.